MELEC Riskelec #3 : Vérifications et mise en service

I° PARTIE DU CHANTIER : PRÉPARER LA RÉCEPTION DE L'ÉQUIPEMENT

Durée : 1 h

Objectif : Rassembler le dossier, vérifier la fourniture et organiser les vérifications.

Ressources à consulter dans la Dossier technique (Dossier 1)

- Le système RISKELEC
- L'armoire et ses raccordements
- Le groupe motopompe et le boîtier auxiliaire
- Les vérifications avant la mise en service

I. Le dossier de l'équipement : C1

Le dossier de l'équipement : → p.19/28

a) ***Liste*** *les documents que doit contenir le dossier d'un équipement à réceptionner.*

b) ***Demande*** *au professeur le dossier du RISKELEC et coche les documents présents.*

c) ***Indique*** *ce qui manque et la conséquence pour la suite de la réception.*

II. La composition de la fourniture : C2

La composition de la fourniture : → p.19/28

a) ***À*** *l'aide du Dossier 1, liste les éléments qui composent le système (armoire, groupe motopompe, boîtier auxiliaire, câbles).*

b) ***Relève*** *les plaques signalétiques et les références sur le système.*

c) ***Compare*** *avec la documentation. Note chaque écart (référence ou quantité différente).*

III. L'ordre des vérifications :

L'ordre des vérifications : → p.19/28

a) ***Lis*** *la partie « Les vérifications avant la mise en service » du Dossier 1.*

b) ***Classe*** *les vérifications du TP : celles faites hors tension, celles faites sous tension.*

c) ***Explique*** *pourquoi l'inspection visuelle se fait avant tout essai.*



FAIRE VALIDER PAR LE PROFESSEUR

Signature professeur

II° PARTIE DU CHANTIER : RÉALISER L'INSPECTION VISUELLE HORS TENSION

Durée : 1 h 30

Objectif : Contrôler visuellement l'équipement, hors tension, et conclure sur sa conformité.

Ressources à consulter dans la Dossier technique (Dossier 1)

- Les vérifications avant la mise en service
- Les couleurs des conducteurs
- Le système RISKELEC

Attention :

• Le professeur consigne le système (QS1 ouvert et cadenassé, prise P17 débranchée) avant que tu ouvres l'armoire. Tu ne touches aucun conducteur : l'inspection est visuelle.

I. L'aspect et le marquage : C5

L'aspect et le marquage : → p.20/28

a) ***Contrôle*** *l'aspect de l'armoire, du groupe motopompe et du boîtier auxiliaire.*

b) ***Contrôle*** *l'état des joints de porte, des presse-étoupes et des câbles de liaison.*

c) ***Note*** *chaque défaut dans le tableau.*



FAIRE VALIDER PAR LE PROFESSEUR

Signature professeur

II. La protection contre les contacts directs et indirects : C5

La protection contre les contacts directs et indirects : → p.20/28

a) ***Le*** *professeur ouvre l'armoire consignée. Repère les parties actives : sont-elles protégées (capots, bornes à doigt protégé) ?*

b) ***Repère*** *la borne de terre de l'armoire et les conducteurs PE qui en partent.*

c) ***Vérifie*** *que la carcasse du moteur de pompe et le boîtier auxiliaire sont reliés au PE.*

d) ***Conclus*** *sur la protection des personnes.*

III. La mise en œuvre : C5

La mise en œuvre : → p.21/28

a) ***Vérifie*** *l'indice de protection de l'armoire, du boîtier et du coffret motopompe (Dossier 1).*

b) ***Vérifie*** *le repérage des appareils, des borniers et des câbles.*

c) ***Vérifie*** *la fixation de l'appareillage et des goulottes, la présence des embouts.*

d) ***Relève*** *les couleurs des conducteurs et compare-les à la NF EN 60204-1.*

IV. La constitution et la protection des circuits : C5

La constitution et la protection des circuits : → p.21/28

a) ***Retrouve*** *dans l'armoire QS1, QS2, QS3, QF2, QF3, FR1 et le démarreur A1.*

b) ***Relève*** *le calibre ou le réglage de chaque protection et compare-le au Dossier 1.*

c) ***Vérifie*** *que la tension des appareils correspond à la tension d'alimentation.*

d) ***Vérifie*** *que les arrêts d'urgence sont accessibles. Conclus sur la conformité.*



FAIRE VALIDER PAR LE PROFESSEUR

Signature professeur

III° PARTIE DU CHANTIER : MESURER HORS TENSION

Durée : 1 h 30

Objectif : Vérifier par la mesure la continuité des masses et l'isolement du moteur de pompe.

Ressources à consulter dans la Dossier technique (Dossier 1)

- La vérification d'absence de tension
- L'ohmmètre et le mégohmmètre

I. La consignation et la VAT : C5

La consignation et la VAT : → p.22/28

a) ***Vérifie*** *que le système est bien consigné : QS1 cadenassé, pancarte, prise P17 débranchée.*

b) ***Équipe-toi*** *de tes EPI. Teste le DDT sur une source connue.*

c) ***Vérifie*** *l'absence de tension aux bornes de sortie de QS1, puis aux bornes du moteur de pompe.*

d) ***Teste*** *à nouveau le DDT. Débranche la prise « moteur pompe » de l'armoire.*



FAIRE VALIDER PAR LE PROFESSEUR

Signature professeur

II. La continuité des conducteurs de protection : C5

La continuité des conducteurs de protection : → p.22/28

a) ***Mesure*** *la résistance entre la borne de terre de l'armoire et la porte de l'armoire.*

b) ***Mesure*** *la résistance entre la borne PE du moteur de pompe et la carcasse du moteur.*

c) ***Mesure*** *la résistance entre la borne de terre de l'armoire et la borne de terre du boîtier auxiliaire (boîtier raccordé).*

d) ***Conclus.***

III. L'isolement du moteur de pompe : C5

L'isolement du moteur de pompe : → p.23/28

a) ***Règle*** *le C.A 6116N en mesure d'isolement sous 500 V. Fais vérifier ton montage.*

b) ***Mesure*** *l'isolement entre chaque phase du moteur et le PE.*

c) ***Compare*** *à la valeur minimale. Conclus.*

d) ***Rebranche*** *la prise « moteur pompe ». Vérifie le verrouillage de toutes les prises.*



FAIRE VALIDER PAR LE PROFESSEUR

Signature professeur

IV° PARTIE DU CHANTIER : ESSAYER LES SÉCURITÉS ET LE FONCTIONNEMENT

Durée : 2 h

Objectif : Vérifier, en présence du professeur, que les sécurités et les modes de marche fonctionnent.

Ressources à consulter dans la Dossier technique (Dossier 1)

- Les commandes de l'armoire
- La mise en service
- Les défauts

Attention :

• Le professeur déconsigne, rebranche la prise P17 et ferme QS1. Toutes les manœuvres se font armoire fermée, en sa présence.

I. La remise sous tension et l'essai des lampes : C7

La remise sous tension et l'essai des lampes : → p.23/28

a) ***Vérifie*** *que le commutateur du pressostat est sur « ON » et que la cuve contient assez d'eau.*

b) ***Relève*** *l'état de la lampe « présence tension », du voyant « présence tension réseau » et de la balise.*

c) ***Appuie*** *sur ESSAIS LAMPES. Relève les voyants défectueux.*

II. Les essais des sécurités : C5

Les essais des sécurités : → p.23/28

a) ***Pompe*** *en marche (MANUEL), appuie sur ARRÊT « MANU. ». Relève la réaction.*

b) ***Pompe*** *en marche, appuie sur l'arrêt d'urgence de l'armoire. Relève la réaction, puis la procédure de réarmement.*

c) ***Auxiliaire*** *en marche, appuie sur l'arrêt d'urgence du boîtier auxiliaire. Relève la réaction.*

d) ***Le*** *professeur entrouvre la porte de l'armoire, pompe en marche. Relève la réaction du contact de porte.*

e) ***Le*** *professeur abaisse le flotteur de manque d'eau. Relève la réaction et le voyant allumé.*

III. Les essais des modes de marche : C7

Les essais des modes de marche : → p.24/28

a) ***En** MANUEL : vérifie le sens de rotation (flèche du capot). Il valide l'ordre des phases du réseau.*

b) ***En** MANUEL : pompe en marche, le professeur ferme progressivement la vanne. Relève la pression et la réaction du démarreur.*

c) ***En** AUTO : relève les pressions d'arrêt et de redémarrage de la pompe en faisant varier le débit avec la vanne.*

d) ***Passe** de MANUEL à AUTO pompe en marche. Relève la réaction.*

e) ***Compare** chaque résultat à la notice.*

IV. L'essai du boîtier auxiliaire : C7

L'essai du boîtier auxiliaire : → p.24/28

a) ***Le** professeur raccorde un voltmètre aux bornes de sécurité du boîtier auxiliaire, sans moteur.*

b) ***Appuie** sur MARCHE AUXILIAIRE. Relève le voyant du boîtier et le voyant MARCHE AUXILIAIRE.*

c) ***Chronomètre** le temps de passage d'étoile en triangle et relève l'indication du voltmètre avant et après.*

d) ***Appuie** sur ARRÊT AUXILIAIRE. Compare à la notice.*



FAIRE VALIDER PAR LE PROFESSEUR

Signature professeur

V° PARTIE DU CHANTIER : RENDRE COMPTE ET LIVRER L'ÉQUIPEMENT

Durée : 2 h

Objectif : Rédiger le rapport de mise en service et présenter l'équipement à l'exploitant.

Ressources à consulter dans la Dossier technique (Dossier 1)

- Les vérifications avant la mise en service
- La mise en service

I. Le rapport de mise en service : C11

Le rapport de mise en service : → p.25/28

a) ***Complète*** *la fiche de mise en service du Dossier 2 à partir de tes relevés.*

b) ***Conclus*** *: l'équipement est-il conforme, conforme avec réserves, ou non conforme ?*

II. Les réserves et leur levée : C7

Les réserves et leur levée : → p.25/28

a) ***Liste*** *les réserves : écart, risque, action à mener, qui la fait.*

b) ***Avec*** *l'accord du professeur, lève une réserve simple (étiquette, repère, voyant, serrage d'un presse-étoupe), puis refais l'essai concerné.*

III. La présentation à l'exploitant : C13

La présentation à l'exploitant : → p.25/28

a) ***Prépare*** *une fiche d'utilisation de 5 lignes : mise en marche, choix du mode, arrêt, arrêt d'urgence, que faire si le voyant DÉFAUT s'allume.*

b) ***Présente*** *l'équipement à l'exploitant (le professeur) : fais-lui faire une mise en marche en mode automatique.*

IV. Rangement :

Rangement : → p.26/28

a) ***Le*** *professeur ouvre QS1 et débranche la prise réseau.*

b) ***Range*** *les appareils de mesure, le chronomètre et tes EPI. Essuie l'eau éventuellement renversée.*

V. Auto-évaluation CPro :

a) ***Effectue*** *l'auto-évaluation CPro.*

b) ***Remets*** *ton document réponses au professeur.*



FAIRE VALIDER PAR LE PROFESSEUR

Signature professeur

Dossier N°1 : Dossier technique

Notice de mise en service RISKELEC, Leroy-Somer réf. 2562

https://osec.fr/bacpromelec-lptarnos/systemes-189.html

DDT C.A 760

https://osec.fr/bacpromelec-lptarnos/outillage-12.html

DDT SEFRAM 62

https://osec.fr/bacpromelec-lptarnos/outillage-2.html

Contrôleur d'installation C.A 6116N


https://osec.fr/bacpromelec-lptarnos/outillage-10.html

I. Le système RISKELEC

• Le système RISKELEC II reproduit l'équipement électrique d'un groupe de refoulement du bassin de Marville.

• Il comprend : une armoire électrique, un groupe motopompe avec sa cuve d'eau, et un boîtier auxiliaire qui permet de démarrer un moteur en étoile-triangle.

• Le moteur de la pompe est alimenté par un démarreur électronique STV 1312. Il fonctionne en mode manuel ou en mode automatique (régulation de pression par pressostat).




Synoptique fonctionnel du système RISKELEC (notice réf. 2562, § 1.2).

Repère	Matériel	Rôle
QS1	Sectionneur général (côté droit de l'armoire)	Sépare tout le système du réseau ; cadenassable
QF2	Disjoncteur tripolaire	Protège l'autotransformateur 400 V / 230 V de l'auxiliaire
QS2	Interrupteur-sectionneur + fusibles aM 4 A	Protège le moteur raccordé au boîtier auxiliaire
FR1	Relais thermique 1,6 A à 2,5 A	Protège le moteur de l'auxiliaire contre les surcharges
KM2, KM3, KM4	Contacteurs	Réalisent le démarrage étoile-triangle de l'auxiliaire
QS3	Interrupteur-sectionneur + fusibles UR 25 A	Protège le démarreur électronique
QF3	Disjoncteur 1 A	Protège l'alimentation électronique du démarreur
A1	Démarreur électronique STV 1312 6 A	Démarre et arrête progressivement le moteur de pompe


• Le système est protégé par un disjoncteur différentiel 30 mA. Un transformateur 400 V / 115 V alimente le circuit de commande (télécommande).

II. L'armoire et ses raccordements



Armoire RISKELEC : face avant et côté droit (notice, § 1.5.1).

Caractéristique	Valeur
Tension d'alimentation	Triphasée 400 V ± 10 %, 50 Hz ± 5 %
Raccordement au réseau	Prise P17 3 pôles + terre, 400 V 16 A, câble de 3 m
Protection de l'armoire	IP52
Masse – dimensions	120 kg – 880 × 550 × 1 500 mm



Raccordements sur le côté droit de l'armoire (notice, § 3.2).


Raccordement	Prise	Longueur du câble
Réseau – armoire	Prise mâle P17 3 pôles + terre 400 V 16 A	3 m
Boîtier auxiliaire – armoire	Prise « Jaeger » 12 broches	5 m
Moteur pompe – armoire	Prise « Jaeger » 4 broches	5 m
Commande pompe – armoire	Prise « Jaeger » 12 broches	5 m

- Toutes les prises doivent être enfichées et verrouillées pour pouvoir mettre le système sous tension.

- S'assurer que le sectionneur d'entrée QS1 est ouvert et verrouillé avant de raccorder ou de débrancher les éléments du système (notice, § 3.4).

- Un contact de porte coupe la puissance de l'armoire quand la porte est ouverte. Un commutateur à clé permet de le court-circuiter : seule une personne habilitée détient cette clé ; l'armoire ouverte est alors sous tension, signalée par un voyant rouge.

III. Les commandes de l'armoire




Face avant de l'armoire (notice, § 4.1.3).

Voyant	Couleur	Indication
DÉFAUT	Jaune	Un défaut est présent (voir les défauts)
MANQUE D'EAU	Jaune	Le niveau d'eau dans la cuve est insuffisant
CIRCULATION D'EAU	Vert	Le débit d'eau atteint la valeur réglée
MARCHE AUXILIAIRE	Vert	Le démarrage étoile-triangle est lancé
MARCHE MOTO-POMPE	Vert	Le STV 1312 qui entraîne la pompe est sous tension


- Boutons-poussoirs : ESSAIS LAMPES, MARCHE et ARRÊT AUXILIAIRE, MARCHE et ARRÊT « AUTO. », MARCHE et ARRÊT « MANU. », RÉARMEMENT (effacement du défaut du STV 1312).
- Commutateur AUTO / MANUEL : choix du mode de marche de la motopompe.
- Arrêts d'urgence : 1 sur l'armoire, 1 sur le boîtier auxiliaire.

IV. Le groupe motopompe et le boîtier auxiliaire



Groupe motopompe (notice, § 1.5.2).

Matériel	Caractéristiques
Démarreur STV 1312 – 6 A	Tension de sortie 0 à 400 V ± 10 % – intensité nominale 6 A
Motopompe MCS3T – 25s	Triphasée 400 V 50 Hz – puissance nominale 0,83 kW (synoptique : 0,8 kW, 2,1 A)
Pressostat	Commutateur ON / OFF – indicateur de pression à aiguille
Indicateur de débit	Indicateur visuel avec détecteur de seuil (flotteur et cellule)
Détecteur de manque d'eau	Flotteur dans la cuve
Cuve	25 cm d'eau (mini 20 cm, maxi 30 cm), soit environ 120 litres



Boîtier auxiliaire étoile-triangle (notice, § 1.5.3).

Boîtier auxiliaire	Caractéristiques
Alimentation	Triphasée 230 V ± 10 %, 50 Hz, par autotransformateur 400 V / 230 V 1,5 kVA
Raccordement du moteur	Bornes de sécurité U1, V1, W1, U2, V2, W2
Intensité de sortie	3,7 A maximum
Temporisation étoile-triangle	Réglable de 0,1 s à 30 s (temporisation de KM3)
Signalisation – sécurité	Voyant « présence tension » – arrêt d'urgence

V. Les vérifications avant la mise en service (NF C 15-100, partie 6)

- Une installation ou un équipement neuf, modifié ou réhabilité est vérifié avant sa mise en service. Un rapport rassemble les observations de l'inspection visuelle et les résultats des essais.

- L'inspection visuelle se fait hors tension. Les essais se font dans l'ordre ci-dessous ; si un résultat est anormal, l'essai est refait, ainsi que les essais précédents, après élimination du défaut.

Ordre	On vérifie	NF C 15-100
1	La continuité des conducteurs de protection et des liaisons équipotentielles	612.2
2	La résistance d'isolement de l'installation électrique	612.3
3	La protection par TBTS, TBTP ou séparation des circuits (si nécessaire)	612.4
4	La résistance des sols et parois (si nécessaire)	612.5
5	La coupure automatique de l'alimentation	612.6
6	Le fonctionnement (appareils, moteurs, commandes, sécurités)	612.7

Contrôle visuel	Ce qui est attendu
Fourniture	Documents présents (schémas, notice, manuel d'utilisation) ; matériels conformes à la liste
Aspect	Pas de rayure, peinture écaillée ou oxydation ; armoire en état (joints de porte, presse-étoupes)
Contacts directs	Aucun conducteur dénudé, appareil détérioré ou partie active accessible
Contacts indirects	Masses métalliques et appareils reliés à la terre ; conducteur PE présent
Mise en œuvre	Matériel adapté aux influences externes (IP) ; appareils, bornes et câbles repérés ; appareillage et goulottes fixés ; embouts présents ; conducteurs serrés
Circuits	Matériel conforme aux documents ; tension des appareils = tension d'alimentation ; organes d'arrêt accessibles ; sectionnement de tous les conducteurs actifs ; protection de chaque circuit, calibres adaptés

VI. Les couleurs des conducteurs (NF EN 60204-1)

Conducteur	Couleur
Protection (PE)	Vert-jaune, exclusivement
Neutre	Bleu clair
Circuits de puissance en courant alternatif ou continu	Noir
Circuits de commande en courant alternatif	Rouge
Circuits de commande en courant continu	Bleu
Circuits de verrouillage alimentés par une source extérieure (non coupés par le sectionneur général)	Orange

- Sur un équipement existant, les couleurs d'origine du constructeur sont conservées ; une différence est notée dans le rapport, sans être forcément une non-conformité.

VII. La vérification d'absence de tension

- Vérifie le bon état du DDT et de ses cordons avant chaque utilisation.
- Teste le DDT sur une source de tension connue AVANT et APRÈS la VAT.
- En triphasé, vérifie entre les 3 phases (3 essais), puis entre chaque phase et le PE (3 essais).
- Suis la notice de ton DDT (liens en tête du Dossier 1).

VIII. L'ohmmètre et le mégohmmètre (contrôleur C.A 6116N)

- Ces mesures se font TOUJOURS hors tension, sur un ouvrage consigné et vérifié (VAT).
- Continuité du conducteur de protection : mesure de faible résistance entre la borne de terre de l'armoire et chaque masse (carcasse du moteur, châssis, boîtier). La valeur doit être très faible (de l'ordre de quelques dixièmes d'ohm, selon la longueur du conducteur).
- Résistance des enroulements d'un moteur triphasé : mesure entre phases (U-V, V-W, U-W) moteur découplé ou aux bornes du câble. Les 3 valeurs doivent être presque égales.
- Résistance d'isolement : tension d'essai 500 V en courant continu pour les circuits jusqu'à 500 V. Valeur minimale : 1 MΩ (NF C 15-100, partie 6 ; fiche de mise en service du dossier RISKELEC).
- Le mégohmmètre produit une tension élevée pendant l'essai : ne touche pas les pointes de touche ni le circuit pendant la mesure, et décharge le circuit après.

IX. La mise en service

- Avant chaque utilisation du système, vérifier : la connexion correcte de la prise secteur ; la connexion des raccordements armoire / groupe motopompe / boîtier auxiliaire ; l'enclenchement des freins des roulettes ; l'absence d'anomalie visible dans le circuit d'eau ; le bon état apparent des organes mécaniques et électriques (moteur, sécurités, boutons-poussoirs, bornes).
- Mode manuel : la pompe fonctionne en permanence, sans régulation de pression. En cas de pression trop importante, le démarreur s'arrête : il faut le réarmer avec le bouton RÉARMEMENT.
- Mode automatique : le pressostat met en marche et arrête le démarreur en fonction des seuils de pression mini et maxi.
- Avant le premier démarrage : actionner MARCHE puis ARRÊT et vérifier que le sens de rotation correspond à la flèche du capot de ventilation du moteur. Sinon, croiser 2 phases dans la prise réseau P17.
- Le voyant CIRCULATION D'EAU s'allume quand le flotteur de l'indicateur de débit est détecté par la cellule.
- Passer du mode manuel au mode automatique n'interrompt pas le fonctionnement de la motopompe.
- Boîtier auxiliaire sans moteur : placer des voltmètres sur ses bornes de sécurité, faire MARCHE : le boîtier est alimenté en étoile puis en triangle selon la temporisation de KM3. Mettre hors tension pour ajuster cette temporisation.

X. Les défauts

Défaut possible	Point de contrôle	Raison du défaut
Sur le boîtier auxiliaire (voyant DÉFAUT)	Disjoncteur QF2	Surcharge du boîtier, réglage de QF2, câblage du moteur
Sur le boîtier auxiliaire (voyant DÉFAUT)	Sectionneur à fusibles QS2	Court-circuit, câblage du moteur
Sur le boîtier auxiliaire (voyant DÉFAUT)	Relais thermique FR1	Surcharge du boîtier
Sur le groupe motopompe (voyant DÉFAUT)	Relais KAA	Défaut du STV 1312
Sur le groupe motopompe (voyant DÉFAUT)	Sectionneur à fusibles QS3	Puissance du STV 1312
Sur le groupe motopompe (voyant DÉFAUT)	Disjoncteur QF3	Électronique du STV 1312
Voyant MANQUE D'EAU	Relais KA4	Niveau d'eau dans la cuve insuffisant

Dossier N°3 : Dossier santé sécurité au travail et protection de l'environnement

Les risques :

- L'armoire est alimentée en 400 V triphasé. On y trouve aussi du 230 V (auxiliaire, électronique du démarreur) et du 115 V (circuit de commande).
- L'amont du sectionneur QS1 reste sous tension tant que la prise réseau P17 est branchée.
- Si le contact de porte est court-circuité par le commutateur à clé, l'armoire ouverte est sous tension : un voyant rouge le signale.
- Après la mise hors tension, attendre 1 minute avant de retirer le capot du démarreur STV 1312 (condensateurs).
- L'eau et l'électricité : une fuite ou de l'eau renversée près des prises et des câbles augmente le risque d'électrisation.
- Pièces en mouvement : le moteur et la pompe tournent ; ne jamais retirer un capot de protection.
- L'armoire pèse 120 kg : roulettes toujours freinées.
- Le mégohmmètre produit une tension d'essai de 500 V : ne touche ni les pointes de touche ni le circuit pendant la mesure.

Ton rôle :

- Tu es habilité B1V : tu interviens hors tension, après consignation, sous la direction du professeur (chargé de consignation et chargé de travaux).
- Tu vérifies toi-même l'absence de tension (VAT) avant toute intervention, avec un DDT testé avant et après.
- Tu gardes sur toi la clé de ton cadenas pendant toute l'intervention.
- Les manœuvres et les essais sous tension se font en présence du professeur, armoire fermée.

!!! PAS DE CONSIGNATION, PAS D'INTERVENTION : VAT OBLIGATOIRE AVANT DE TOUCHER UN CONDUCTEUR !!!

Environnement :

- La cuve est remplie avec de l'eau claire du robinet. Un produit anti-algues peut y être ajouté.
- L'eau de la cuve est vidée par siphonage, jamais sur le sol de l'atelier.
- Les chutes de conducteurs, embouts et emballages sont triés (DEEE, métaux, emballages).

CONSIGNES DE SÉCURITÉ SUR POSTE DE TRAVAIL

Riskelec

