


REPERAGE DU BORNIER DE LA PLATINE DE CÂBLAGE



X01 : 0 V
X02 : 24 V
X03 : L1
X04 : L2
X05 : L3
X06 : U1
X07 : V1
X08 : W1
X09 :

X11 : BP MARCHÉ (3)
X12 : BP MARCHÉ (4)
X13 : BP MARCHÉ (3)
X14 : BP MARCHÉ (4)
X15 : BP ARRÊT (1)
X16 : BP ARRÊT (2)
X17 : BP A.U. (1)
X18 : BP A.U. (2)
X19 :

X21 : COMMUN
X22 : VOYANT VERT
X23 : VOYANT ROUGE
X24 : VOYANT ORANGE
X25 : VOYANT BLANC
X26 :
X27 :
X28 :
X29 :

X00 :
X10 :
X20 : 